

上段 CS2AF型 (垂直自動折畳み式)

- 警告** ★上段ラックを操作する時は、ラックの上面に顔や体が掛からない姿勢で操作して下さい。操作ミス等でラックが勢いよく上がり、重大な事故につながる恐れがあります。
- ★駐輪場で遊ばないで下さい。★小さなお子様から目を離さないで下さい。
- ★ラック以外の場所に自転車を入れないで下さい。特殊な自転車は収納できないものもあります。
- 注意** ★子乗せ自転車。補助輪付き・折畳み等の軽い自転車。タイヤの小さい自転車。
- ★上段CS2AF(普通自転車用) 車重:15~22kg ★車輪径:22~28インチ
- ★下段C-2A10 車重:40kg以下 ★車輪径:14~28インチ
- C-AB10 車重:前入れ40kg 後入れ32kg以下 ★車輪径:前入れ 14~28インチ 前後入れ24~27インチ

上段ラックの使い方

※「カチャツ」と音がしてロックが掛かるまで確実に上げたり下げたりしてください

自転車の乗せ方


ラック引出部を手前に引き、ラック先端の取手を押し下げる



取手の上を押え、ロックが掛かる一番下まで確実に下げる



自転車を乗せて、一番奥まで押込む



レバーを握り一番上まで上げて、ロックが掛かった事を確認



自転車の降ろし方

レバーを握り、取手を下げる



最後は自転車を押して、ロックが掛かる一番下まで確実に下げる



自転車をラックから抜く際には、必ず前輪をレバーに当てる



自動でラックレールが上がる




下段ラックの使い方




※【後入】シールの貼ってあるラックは後輪から収納してください(C-AB10)

自転車の乗せ方 《※駐輪時は上段のラックに注意してください》

下段ラックを左右に動かしてスペースを開けて下さい



子乗せ自転車は、手前のラックに入れてください。前後入れの場合は前入れラックに入れてください。



自転車は確実にラックレールに乗せて下さい